

METODICKÝ NÁVOD PRO POSTUP ČLENŮ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU PŘI ZJIŠTĚNÍ HAVÁRIE V ČISTOTĚ VOD

1) V případě zjištění havárie volá člen ČRS bezplatné telefonní číslo 112 a odebere do čisté a řádně vypláchnuté nádoby (vyplachuje se nejméně 3x odebíranou vodou) vzorek znečištěné vody v množství nejméně 2 litry. Případně odebere i vzorky mrtvých ryb, které předá zodpovědnému funkcionáři MO ČRS nebo pracovníkům územního svazu ČRS.

Hospodář MO ČRS nebo jeho zástupce zajistí vše ostatní:

2) Uvědomí telefonicky sekretariát Východočeského územního svazu ČRS, Na Zahradkách 233, 503 41 Hradec Králové - Věkoše na telefonní čísla 495214940, 495220582, 602467315. Zde je služba v pracovní dny, v mimopracovní dny je nutno nechat vzkaz na záznamníku.

3) Uvědomí telefonicky příslušné pracoviště České inspekce životního prostředí, divize ochrany vod - pohotovost - mobil 731405 205. Pro většinu kraje je sídlo inspekce v Hradci Králové na telefonních číslech 495773111 nebo 495773405, pro povodí Sázavy v Havlíčkově Brodě na telefonním čísle 569496144, 731405166, 731405188, pro povodí Jizery v Liberci na telefonním čísle 485340888, 723083437, pro povodí Moravy v Olomouci na telefonním čísle 585206543, 731405265.

4) Uvědomí funkcionáře příslušné místní organizace ČRS.

5) Uvědomí příslušný městský úřad, odbor životního prostředí.

6) Uvědomí podniky Povodí, na většině kraje to je Povodí Labe, jehož sídlo je v Hradci Králové a telefonní číslo je 495088111. V povodí Moravy je to podnik Povodí Moravy se sídlem v Brně. Pro povodí Sázavy to je podnik Povodí Vltavy se sídlem v Praze.

7) Odebere nové vzorky za účasti příslušníka policie nebo jiné úřední osoby. Vzorky se musejí odebrat v místě znečištění, nad tímto místem, v určité vzdálenosti pod tímto místem a na všech přítocích nad místem znečištění, případně na jiných místech dle úvahy. Množství vody na jeden vzorek musí být minimálně 2 litry. O odběru vzorků musí být vypracován protokol, který podrobně popisuje všechny okolnosti odběru, a tento protokol musí všichni účastníci podepsat. Vzorek se pak zabezpečí tak, aby nedošlo k pochybnostem o jeho záměně (převázáním lepící páskou a její podepsání či orazítkování v místě švu) a okamžitě se expeduje do vhodné laboratoře, nejlépe do laboratoře podniku Povodí Labe v Hradci Králové nebo laboratoře Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech.